

PLAY TV



- ✓ Устройството може да работи в мрежата на DCCorporation само, ако абоната ползва услугата оптичен интернет.
- ✓ Проверете дали правилно сте свързали приемника и телевизионния Ви приемник.
- ✓ Проверете дали сте на правилния вход на телевизора, в зависимост от връзката, която сте направили между приемника и телевизора.
- ✓ Проверете дали не сте изключили копчето за захранване – на задния панел на приемника.
- ✓ При изключен приемник правилната светлинна индикация е червена и зелена, а при включен приемник – две зелени индикации.
- ✓ При проблем с приемника го изключете от тока и отново го включете, за да се рестартира устройството.

Приятно гледане!