

Включване / Изключване на PlayTV

Бутони за обучение- дублиране на ДУ на телевизора

Малко меню – мащабиране, звук, субтитри

Смяна на листата с канали Всички/Любими

Връщане с 24ч в голямото ЕПГ/предишно предаване

Напред с 24 ч в голямото ЕПГ/следващо предаване

Play/ Pause/ Start

Стоп

YouTube / Media Centre / TV APP

Информация за излъчваното събитие /двойно натискане разширена информация за събитието

Потвърждение/ENTER/Листа с канали

Нагоре/надолу по списък с канали

Напред /назад с 1 минута в запис

Меню

Едно действие в меню назад / отвежда в портал

EPG

Увеличаване / намаляне на звука

Нагоре/надолу по списък с канали

Mute

Бутони 0-9 за избор на номер на канал

Изчиства екрана от всички менюта

Предишен канал

HYBROAD - Play TV

Универсален PIN - 0000

