

Дистанционното на DCCorporation разполага с функция, която копира основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролирате приемника и телевизора, ползвайки само дистанционното на Play Vox.

Единствено сивите бутоните от дистанционното на приемника могат да бъдат обучени, на функциите на бутоните от дистанционното на телевизора, които той да изпълнява. Всички останали бутони се използват за управление на Vox.

Има 5 бутона, с които управлявате телевизора. **Set**, **AV in**, **-**, **+** и **⏻** (Power) - с тези бутони можете да управлявате Вашия телевизор, след като ги обучите на съответните функции от дистанционното на телевизора.

Чрез бутон **Set** дистанционното влиза в режим на копиране избраните от Вас функции. Да приемем, че искате първо да копирате функцията на бутон **⏻** (Power) от дистанционното на телевизора. Това става по следния начин:

1. Първа стъпка:

Натиснете и задръжте за няколко секунди (около 3 сек) бутона Set от дистанционното на Play Vox, докато индикаторът до белият бутон Power светне в жълто-червена светлина. Вашето дистанционно вече е в режим на копиране.

2. Втора стъпка:

Еднократно натиснете бутонът **⏻** (Power) на дистанционното на PlayVox, докато светлинния индикатор започне да мига. Това показва, че Вашето дистанционно е в готовност да получи сигнал от дистанционното на телевизора.

3. Трета стъпка:

Насочете двете дистанционни едно към друго, след което натиснете и задръжте бутон Power от дистанционното на телевизора. За 1-2 сек светлинната индикация ще престане да мига, което значи, че е локализиран сигнал от дистанционното на телевизора към това на PlayVox.

4. Четвърта стъпка:

Натиснете бутон SET, за да запазите настройките и да излезете от режима на копиране.

5. Пета стъпка:

Повторете тези стъпки с останалите бутони. След това можете да контролирате Вашия телевизор, като използвате бутоните от дистанционното на PlayVox.

Забележки:

- Ако дистанционното на приемника не получи сигнал в продължение на 10 секунди, докато е в режим на копиране на функциите, дистанционното автоматично излиза от режима.
- Бутоните с възможност да приемат функции от TV дистанционното могат да копират функции от различни марки телевизори.

- Ако след изпълнение на стъпки от 1 до 5 имате проблеми при използване на дистанционното на Вашия приемник за управление на телевизора, уверете се, че Вашето дистанционно на приемника функционира нормално.
- Ако желаете да промените вече запаметените на дистанционното функции, повторете стъпки от 1 до 5 с функцията, която желаете да запаметите.