

## Подробна инструкция на цифров приемник DC 107



### Възстановяване на заводски настройки

- ✓ Уверете се, че предоставеният Ви цифров приемник е марка **DC 107**. На предния панел на приемника има зелена и оранжева светлинна индикация, когато е включен и червена индикация, когато е изключен. В дясно от светлинните индикации е изписан с бели букви модела на устройството **DC 107**.
- ✓ Вземете ДУ /дистанционното управление/ на предоставеният Ви цифров приемник.
- ✓ Натиснете еднократно бутон „**MENU**”. Най- лесно можете да се ориентирате за неговото местонахождение, като насочите вниманието си към бутон „**OK**”. Над него се намира бял бутон със стрелка на горе, който Ви насочва към четири бели бутона подредени дъгообразно. Най – левият бутон от тези четири е „**MENU**“.
- ✓ На екрана на телевизионния Ви приемник, вече е излязло менюто на цифровия приемник.
- ✓ С бутон, означаващ движение надолу, който се намира непосредствено под бутон „**OK**”, преминете по изписаните на екрана подменюта и спрете на „**СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ**”.
- ✓ Натиснете еднократно бутон „**OK**”, за да потвърдите.
- ✓ На екрана, вече се изписва ново подменю.
- ✓ Отново с бутон, означаващ движение надолу, преминете на подменю „**ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ**”.
- ✓ Натиснете еднократно бутон „**OK**”, за да потвърдите. Моля, изчакайте около 5 секунди и натиснете повторно бутон „**OK**”, за да потвърдите.
- ✓ Моля, изчакайте, както е изписано и на екрана пред Вас.

- ✓ След кратко търсене, на екрана на телевизионния Ви приемник ще се появи излъчване на канал „BTV Comedy“ .
- ✓ Обновяването все още не е завършило.Отново с бутон означаващ движение надолу, преминете на канал „BTV“.
- ✓ Наблюдавайте екрана на телевизионния Ви приемник. Моля , изчакайте , в момента се актуализира списъка с излъчваните канали.За няколко секунди, на екрана на телевизионния Ви приемник, ще се появи бледо синьо каре с надпис „СПИСЪКА С КАНАЛИТЕ Е АКТУАЛИЗИРАН“.
- ✓ Актуализацията на списъка с излъчваните канали е завършена и всички фабрични / заводски настройки на предоставеният Ви цифров приемник са възстановени.

*Приятно гледане!*