

Лесни стъпки за настройка на рутер Ruijie EW 1200G-PRO


1. Рутерът се свързва към персоналния компютър или лаптоп с LAN-кабел (към някои от LAN портовете на рутера) или безжично (името на безжичната мрежа „**SSID**“ и паролата „**Pin**“ за достъп до нея се намират на стикер отдолу на самия рутер).

2. Менюто на рутера се достъпва чрез браузър (Internet Explorer




, Edge ,

Mozilla Firefox , Google Chrome  и други). В лентата за адреси (Address bar) се пише адресът за достъп до менюто на рутера - **192.168.0.1** и се натиска „Enter“.





3. Избира се начинът на свързване от меню „Internet“ - DHCP и след това избираме Dynamic IP



4. Настройка на основните параметри на Wi-Fi мрежата

Рутера работи на 2.4Ghz и 5Ghz. От меню Wi-Fi виждаме двете мрежи на рутера и избираме **Secured** , за да сложим парола и име на безжичните мрежи, които ще ползваме.



В полето SSID избираме как искаме да се казва нашата мрежа (примерно Ivanovi).


В полето Security избираме WPA/WPA2-PSK и след това остава да напишем паролата в полето на Wi-Fi Password (минимум 8 символа) . Избираме бутона **SAVE** и сме готови.

5. При натискане на бутон “More” се зарежда страница за достъп до менюто на рутера при желание за направата на допълнителни настройки.

От тук може да сменим паролата за първоначално логване в рутера (описаното в точка1)

Това става от **More -> System-> Password**

Избираме **Save** и паролата е сменена!



The screenshot shows a web interface for changing a password. At the top, there is a dark header bar with a back arrow on the left, the title "Password" in the center, and a refresh icon on the right. Below the header is a light blue information box containing an information icon and the text: "Change the login password. Log in again with the new password later." Underneath this box are three input fields, each preceded by an asterisk and a label: "* Old Password", "* New Password", and "* Confirm Password". At the bottom of the form is a green button labeled "Save".